
Start
各パラメータ入力
Center Frequency,
Span,
Reference Level,
TG Level,
Rejection point
中心周波数、スパン、リファレンスレベル
TGレベル、リジェクション測定周波数（絶対周波数値）
を入力します。
SPA 設定
Preset
Center Frequency,
Span,
Reference Level,
TG Level
TG On
Sub Init_FUS()
上記設定をFUSに反映させます。
TG-RF 接続指示
Sub Ins_Loss()
Ref line level=TG level
Execute Normalize
Ref LineをTG出力レベルに設定して
Normalizeを実行
DUT接続指示
Delta ref line On
Peak search
Marker表示をRef Lineからの相対値にする。
Peak searchで挿入損失を測定。
XdB Level=3dB
Sub Bandwidth()
XdB downの測定レベルを3dBに設定
XdB downを実行し、3dB帯域幅を測定
Execute XdB Down
Read Marker1 level
Sub Rejection()
Marker2 Freq= Lower Freq
Marker2については、Marker2をActiveにして、MFコマンドで周波数を設定しています。
Read Marker2 level
Marker2は前設定でActiveになっているので、
ML?コマンドでレベルを読み込んでいます。
Calculate level difference
Marker3 Freq = Upper Freq
Marker3については、Marker3の周波数を直接設定するコマンドMF3で周波数を設定しています。
Read Marker3 level
Marker3については、Marker3のレベル読み込みを直接指定する、ML3?コマンドでレベルを読み込んでいます。
Calculate level difference
End